

Vorab-Hinweise: Sungrow SH15/20/25T

Stand: 11. Aug. 2026

Der Modbus TCP-502 Port **muss** über die Sungrow iSolarCloud **aktiviert** werden. In den Werkseinstellungen ist dieser oftmals zunächst deaktiviert. Die Aktivierung erfolgt über den Installateurs-Zugang in der Sungrow iSolarCloud – ein Einsatz vor Ort ist dafür **nicht** erforderlich.

Führen Sie dafür einmal folgende Schritte durch:

1. **Anlage auswählen:** Rufen Sie in der iSolarCloud die entsprechende Anlage auf.
2. **Zu den Geräteparametern navigieren:** Gehen Sie zu *Einstellungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Geräteparameter*.
3. **Kommunikationsmodul wählen:** Wählen Sie im Dropdown-Menü den Eintrag *Kommunikationsmodul* aus.
4. **Parametereinstellungen öffnen:** Klicken Sie unter der Rubrik *Aktion* auf *Allgemeine Parametereinstellungen*.
5. **Modbus TCP-Port 502 aktivieren:** Öffnen Sie den Parameter "Modbus TCP-Port 502" und speichern Sie die Änderung.

Allgemeine Parametereinstellungen

Nr.	Parameter	Wert
1	AP-Hotspot	Bitte ausw... ▼
2	BETRIEB UND WARTUNG	Bitte ausw... ▼
3	Auf vorherige (oder gleiche) Version aktualisieren	Bitte ausw... ▼
4	Anmeldepaswort zurücksetzen	Bitte ausw... ▼
5	Modbus TCP-Port 502 EIN/AUS	Bitte ausw... ▲
6	Neustart des Remote-Geräts	Bitte auswählen Öffnen Deaktivieren