

Vorab-Hinweise: E3/DC

Stand: 23. März 2026

Für die Batteriespeicher-Integration mit einem E3/DC System muss die Modbus-TCP-Schnittstelle aktiviert werden.

Werkseitig ist diese zunächst deaktiviert. Aktiviert werden kann die Schnittstelle über die Benutzeroberfläche des Wechselrichters oder des Farmmanagers.

Die Modbuseinstellungen finden Sie unter dem Menüpunkt:

Hauptmenü > Funktionen > Funktion Modbus



Nehmen sie folgende Einstellungen im Modbus Menü vor:

Menüpunkt	Einstellung
ModBus TCP	Ein
Protokoll	E3DC
Gerät	1
Port	502