

# Vorab-Hinweise: Kostal Plenticore

Stand: 26. März 2026

Für die Batteriespeicher-Integration mit einem Kostal Plenticore System muss die Modbus-TCP Schnittstelle an diesem aktiviert und folgendermaßen konfiguriert werden:

| Modbus-TCP Einstellung | Wert |
|------------------------|------|
| Slave ID               | 71   |
| Port                   | 1502 |

Diese Einstellungen sind unter: *Modbus-Einstellungen* > *Modbus TCP* zu finden.

Weitere Information finden Sie [hier](#).