

Vorab-Hinweise: ATMOCE M-Combiner & M-ELV Battery

Stand: 24. Apr. 2026

Für die Batteriespeicher-Integration mit einem ATMOCE M-Combiner & M-ELV Battery System muss die Modbus-TCP-Schnittstelle aktiviert werden.

Werkseitig ist diese zunächst deaktiviert. Aktiviert werden kann die Schnittstelle über die Atmozen APP:

- Menüpunkt:
Einstellungen > Drittsystem > Modbus-Tcp
- Konfiguration
 - Slider bei Modbus-TCP aktivieren.
 - Port-Nummer 502

