

Vorabhinweise: Sigenergy SigenStor


Stand: 16. Juni 2026

Für die Batteriespeicher-Integration mit einem Sigenergy SigenStor System muss die Modbus-TCP-Schnittstelle aktiviert werden.

Werkseitig ist diese zunächst deaktiviert. Über die mySigen App, kann sie unter:

Settings > Device

über den Slider “Modbus TCP Server Enable” aktiviert werden. Darüber hinaus ist keine weitere Konfiguration notwendig.



Screenshot: Modbus-TCP Aktivierung in der mySigen App